


Guía de Inicio Rápido


Bienvenido a CloudRTU, le damos las gracias por adquirir el dispositivo y utilizar nuestro servicio de monitorización on-line.

Para comenzar compruebe las siguientes conexiones:


1. Conecte la antena al puerto de antena llamado ANT
2. Conecte la alimentación a la entrada (9-36V IN)



3. Compruebe que el primer DIP Frontal está en posición RUN (Abajo)



4. Establezca el botón de encendido en posición ON



5. Tras unos segundos la unidad emitirá un zumbido indicando que se ha conectado a la nube correctamente.
6. Descargue la aplicación desde <https://app.cloudrtu.com/download>
7. Regístrese en la aplicación y pulse en añadir dispositivo. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso.



Escanee este código para visitar la web de descarga.